



## SENZOR PLINOV SP200U



### NAMEN, OPIS

Senzor plinov SP200U je namenjen za neprekinjeno kontrolo prisotnosti eksplozivnih plinov ali hlapov. V primeru puščanja je potrebno zagotoviti ustrezno obveščanje ter ukrepanje, da preprečimo nastanek eksplozivne koncentracije v prostoru.

Senzor plinov SP200U se montira izven ogroženega področja, v višini cca 160 cm, da lahko neovirano odčitavamo stanje. Merilniki se namestijo v prostor, kjer lahko pričakujemo izpust plina v primeru napake.

V primeru alarma nam senzor plinov SP200U omogoča lokalno zvočno in svetlobno signalizacijo in breznapetostno krmiljenje. Za obveščanje skrbi vgrajen piskač, LED zaslon in LED diode na čelni strani.

Senzor plinov SP200 omogoča priključitev do dveh merilnikov eksplozivnih plinov.

- Senzorji: S-JP/H  
S-JP/K

### TEHNIČNI PODATKI

Priključna napetost	230 V; 50 Hz
Varovalka	T100 mA
Priključna moč	6 W
Prednastavljeni alarmni nivoji: Alarm 1 Alarm 2	10 % SME 20 % SME
Mehanska zaščita	IP54
Število merilnih mest	2
Dimenzije	125 x 118 x 50 mm
Merilno območje	0 - 60 % SME
Relejski izhodi (1x breznapetostni: maks. 230V/3A)	Alarm 2 Napaka

TEVEL, TEVE Varnost Elektronika, d.o.o.

Borovniško naselje 7  
1412 Kisovec  
Slovenija

Tel.: 03 56 72 050  
Fax: 03 56 71 119  
www.tevel.si